

СОГЛАСОВАНО

на заседании профсоюзного комитета

Протокол № 2 от «02» августа 2013 г.

Председатель ПК МОУ СДЮСШОР № 1

А.В. Цыбарев А.В. Цыбарев



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

для обучающихся образовательных учреждений

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производите в обратном порядке.
2. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
3. Не пользуйтесь электроутюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых подставок.
4. Опасно использовать электроприбор с поврежденной изоляцией шнура.
5. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и посуду (если он металлический) при включении в сеть электронагревателем.
6. Не оставляйте без присмотра электронагревательные приборы, включенные в сеть.
7. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электрических лампочек.
8. Выходя из помещения, выключайте свет и электроприборы.
9. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
10. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят электрические провода, на опоры (столбы) воздушных линий электропередач.
11. Не проникайте в распределительные устройства, трансформаторные подстанции, силовые щитки. Это грозит смертью.
12. Никогда не тяните за электрический провод руками, может случиться короткое замыкание.
13. Никогда не протирайте включённые электроприборы влажной тряпкой.
14. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
15. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него, может ударить током.
16. Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включённом состоянии (в электросеть).
17. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете с этим справиться, вызывайте по телефону пожарную службу.

Инструкцию составила: _____

С.Г. Старостина